Béton Ciré - Kit Complet Douche – 10m²

MODE D'EMPLOI

Votre Kit se compose de:	*Pour votre réalisation, vous avez besoin de:*
1 flacon de primaire d'accrochage ***Masters Prim Plus*** 1 seau de charges spéciales ***Masters Béton Ciré*** 1 flacon ou jerrican de résine ***Masters Béton Ciré*** 2 flacons ***Masters Vernis PRO PU Bi-Composant*** (Vernis à base solvants)	un seau pour faire le mélange un mélangeur ou malaxeur adapté sur perceuse un platoir ou lisseuse inox un verre doseur une balance un rouleau laqueur ou rouleau mousse

Avant la réalisation du Béton Ciré, l'étanchéité de la douche doit être réalisée dans les règles de l'art, selon les normes DTU

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et plan. Les surfaces irrégulières présentant des aspérités trop importantes seront redressées au préalable. Eliminer toute trace de poussière, de partie non adhérente ainsi que toute substance pouvant nuire à l'adhérence (peinture, huile, graisse, fluorescence, colle, vernis etc...).
Appliquer à l'aide d'un pinceau ou rouleau le primaire d'adhérence ***Masters Prim Plus***. Dans le cas d'un support très poreux, diluer le ***Masters Prim Plus*** à 50% avec de l'eau. Laisser sécher avant application du Béton Ciré ***Masters Béton Ciré***.

Mise en œuvre

Votre Kit Spécial Douches vient de voyager: avant toute chose, vous devez répartir les charges contenues dans le seau. Laissez votre seau fermé, couchez le et faites lui faire un tour complet sur le sol. Ensuite ouvrez le et brassez l'ensemble à l'aide du malaxeur.

Munissez vous du verre doseur et de la balance et préparez la quantité de Béton Ciré nécessaire à la réalisation d'une seule couche (ex: 3kg de charges (seau) et 700ml de résine). Mélanger mécaniquement à vitesse lente ***Masters Béton Ciré*** jusqu'à obtention d'une pâte homogène.
Commencer à appliquer le mélange en couche fine avec la lisseuse sans chercher à déposer trop de matière. Appliquer régulièrement sur l'ensemble de la surface à traiter sans interruption.
Laisser sécher cette première couche pendant 4 à 6h00.
Appliquer la deuxième couche selon la même méthode. Appuyez sur votre lisseuse afin de faire pénétrer la matière dans la première couche de façon à affiner le grain. Au cours de l'application, surveillez le séchage des parties déjà réalisées. Lorsque la matière est sèche au toucher sur les parties déjà traitées, vous pouvez revenir avec votre lisseuse (bien propre et sèche) afin de créer des effets en ferrant la matière. Le ferrage consiste, à l'aide de votre lisseuse inox, à bruler la matière en repassant énergiquement et à plusieurs reprises sur les parties en cours de séchage.
Une fois la deuxième couche terminée, laisser sécher au moins 48h00.

Finition

Après séchage, poncer le résultat obtenu, à la main ou à l'aide d'une ponceuse électrique excentrique, avec un grain de 80 à 120. Aspirer et nettoyer.
Préparer (peser à l'aide d'une balance) la quantité nécessaire pour une couche de ***Masters Vernis Pro PU Bi-Composant*** à raison de 1 dose de Composant B pour 4 doses de Composant A (ex: 100gr de B pour 400gr de A). Appliquer à l'aide d'un rouleau laqueur ou mousse et renouveler une deuxième couche après 6 heures de séchage.

Masters Vernis PRO PU *est composé de solvants: Protégez vous avec un masque adapté pendant l'application*

Conseils et astuces:

- Si votre support présente trop d'aspérités, comblez les à l'aide d'un enduit de rebouchage
- A la première couche de ***Masters Béton Ciré***, ne cherchez pas à lisser le produit.
- Pour les angles, déposez de la matière des deux cotés, laissez le produit « tirer » et lisser à l'aide d'une éponge.
- Vous pouvez également obtenir des effets au ponçage en insistant légèrement à certains endroits
- Sur un ancien carrelage, une couche supplémentaire est nécessaire afin de combler les joints

CRÉATION SUD
Bétons Décoratifs

505 Rue Victor Baltard
ZI Les Milles
13852 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tel: 04 42 29 36 63
www.creation-sud.fr